



Счётчик банкнот Mbox DS-500

Дополнение к руководству по эксплуатации

Режим Проверки ориентации банкнот

Индикация на дисплее: **НОМ – ОПТ**

В этом режиме производится пересчёт банкнот ОДНОГО номинала и ОДНОЙ ориентации, как у первой распознанной банкноты. Если в пересчёт попадёт банкнота другого номинала и/или другой ориентации – пересчёт будет остановлен.

«Неправильная» банкнота будет последней в счётном кармане.

Режим Проверки версии банкнот

Индикация на дисплее: **НОМ – ВЕР**

В этом режиме производится пересчёт банкнот ОДНОГО номинала и ОДНОЙ эмиссии (модификации), как у первой распознанной банкноты. Если в пересчёт попадёт банкнота другого номинала и/или другой эмиссии – пересчёт будет остановлен.

«Неправильная» банкнота будет последней в счётном кармане.

Функция АВТОПЕЧАТЬ

Индикация на дисплее: **АВТОПЕЧАТАТЬ**

После окончания пересчёта и изъятия банкнот из приёмного кармана – машина отправляет данные на принтер автоматически.

Для отключения или включения автопечати нажмите и удерживайте клавишу [ENTER] в течении 3х секунд.



Счётчик банкнот Mbox DS-500

Дополнение к руководству по эксплуатации

Режим Проверки ориентации банкнот

Индикация на дисплее: **НОМ – ОПТ**

В этом режиме производится пересчёт банкнот ОДНОГО номинала и ОДНОЙ ориентации, как у первой распознанной банкноты. Если в пересчёт попадёт банкнота другого номинала и/или другой ориентации – пересчёт будет остановлен.

«Неправильная» банкнота будет последней в счётном кармане.

Режим Проверки версии банкнот

Индикация на дисплее: **НОМ – ВЕР**

В этом режиме производится пересчёт банкнот ОДНОГО номинала и ОДНОЙ эмиссии (модификации), как у первой распознанной банкноты. Если в пересчёт попадёт банкнота другого номинала и/или другой эмиссии – пересчёт будет остановлен.

«Неправильная» банкнота будет последней в счётном кармане.

Функция АВТОПЕЧАТЬ

Индикация на дисплее: **АВТОПЕЧАТАТЬ**

После окончания пересчёта и изъятия банкнот из приёмного кармана – машина отправляет данные на принтер автоматически.

Для отключения или включения автопечати нажмите и удерживайте клавишу [ENTER] в течении 3х секунд.

Сообщения об ошибках

Код	Сообщение на дисплее	Описание	Решение
E1	Ошибка УФ	Подозрительная УФ	Проверьте банкноту
E2	Сдвоенная банкнота	Сдвоенная банкнота	Проверьте банкноту
E3	Банкнота последовательности	Цепочка банкнот	Проверьте банкноту
E4	Half ERROR	Половина банкноты / перекос банкноты	Проверьте банкноту
E8	ОШИБКА ОБРАЗА	Подозрительная видимый образ	Проверьте банкноту
E10	CIS error	Ошибка сканера	Очистите сканер
E11	ОШИБКА ОБРАЗА	Другой номинал/ версия	Проверьте банкноту
E12	ОШИБКА ОБРАЗА	Другая валюта	Проверьте банкноту
E14	РАЗМЕР	Неправильный размер банкноты	Проверьте банкноту
E15	ОШИБКА ОБРАЗА	Ошибка распознавания	Проверьте банкноту
E18	ОШИБКА ОБРАЗА	Другой номинал/ ориентация	Проверьте банкноту
E20- E30	Ошибка МГ	Подозрительная МГ	Проверьте банкноту
E46- E61	Ошибка ИК Образа	Подозрительная ИК	Проверьте банкноту
E64	Factory settings need to be restored	Ошибка памяти	Перезапустите машину
	CHECK HOPPER	Ошибка датчика загрузочного кармана	Очистите датчик
	CHECK STACKER	Ошибка датчика приёмного кармана	Очистите датчик
	REAR COVER OPEN	Открыт блок детекции / неисправность датчиков	Закройте крышку/ Очистите датчик
	MAIN MOTOR ERROR	Ошибка главного мотора/ датчика вращения	Очистите датчик

Сообщения об ошибках

Код	Сообщение на дисплее	Описание	Решение
E1	Ошибка УФ	Подозрительная УФ	Проверьте банкноту
E2	Сдвоенная банкнота	Сдвоенная банкнота	Проверьте банкноту
E3	Банкнота последовательности	Цепочка банкнот	Проверьте банкноту
E4	Half ERROR	Половина банкноты / перекос банкноты	Проверьте банкноту
E8	ОШИБКА ОБРАЗА	Подозрительная видимый образ	Проверьте банкноту
E10	CIS error	Ошибка сканера	Очистите сканер
E11	ОШИБКА ОБРАЗА	Другой номинал/ версия	Проверьте банкноту
E12	ОШИБКА ОБРАЗА	Другая валюта	Проверьте банкноту
E14	РАЗМЕР	Неправильный размер банкноты	Проверьте банкноту
E15	ОШИБКА ОБРАЗА	Ошибка распознавания	Проверьте банкноту
E18	ОШИБКА ОБРАЗА	Другой номинал/ ориентация	Проверьте банкноту
E20- E30	Ошибка МГ	Подозрительная МГ	Проверьте банкноту
E46- E61	Ошибка ИК Образа	Подозрительная ИК	Проверьте банкноту
E64	Factory settings need to be restored	Ошибка памяти	Перезапустите машину
	CHECK HOPPER	Ошибка датчика загрузочного кармана	Очистите датчик
	CHECK STACKER	Ошибка датчика приёмного кармана	Очистите датчик
	REAR COVER OPEN	Открыт блок детекции / неисправность датчиков	Закройте крышку/ Очистите датчик
	MAIN MOTOR ERROR	Ошибка главного мотора/ датчика вращения	Очистите датчик